

PLANNING DE CONTRÔLE, MAINTENANCE ET REMPLACEMENTS PIÈCES

Désignation	Contrôle (Km)	Remplacer (Km)	Information
MOTEUR			
Soupapes Admission et Echappement		1800	
Ressort de soupapes		1800	
Coupelles Inférieures et Supérieures		1800	
Poussoirs	1800	3600	Contrôle visuel (rayures/marques) surface plateau et jupe.
Arbres à cames admission et échappement	1800		Contrôle visuel (rayures/marques), nez de cames et paliers.
Culasse (sièges + guides)	1800		Contrôle visuel des guides / sièges / paliers AAC / planéité.
Poulie d'arbres à cames + flasques		1800	
Courroie de distribution		1800	
Boîtier papillon motorisé		1800	
Carter cylindres	1800	3600	Contrôle visuel, planéité tablatrice culasse, état des fûts.
Pistons		3600	
Segments		3600	
Joint de culasse		1800	
Bielles + axes de pistons		3600	
Vis de bielles		1800	Ou à chaque démontage.
Coussinets de bielles		1800	
Vilebrequin	1800	3600	Contrôle visuel, flèche, état des paliers.
Coussinets de vilebrequin		1800	
Volant moteur	Chaque démontage	Suivant aspect	Remplacement si piste embrayage usée (creux ou sillons)
Vis de volant moteur		Chaque démontage	
Chaîne de pompe à huile		1800	
Pompe à huile		1800	
Filtre à huile		300	Vidange + filtre à 300 kms ou chaque rallye.
Pompe à eau		1800	
Galet tendeur		1800	
Galet enrouleur		1800	
Filtre à air		Chaque service	Avoir 2 filtres pour roulement (nettoyage et graissage).
Collecteur d'échappement	Chaque Rallye	Selon état	Contrôle visuel pattes fixation, emmanchement, écrasement.
Catalyseur d'échappement	Chaque Rallye	Selon état	Contrôle visuel du pain interne.
Silencieux d'échappement	Chaque Rallye	Selon état	Contrôle visuel pattes de fixation, état interne.

BOITE DE VITESSES

Roulements de différentiel		2000	
Roulements d'arbre primaire et de secondaire		2000	
Joints de bouchon de vidange		Chaque vidange	
Bouchon de vidange	Chaque Rallye	Selon état	Contrôle visuel des résidus aimantés par le bouchon.
Ressort de commande (rappel, index, poussoir)		2000	
Vis de couronne du couple		Chaque démontage	
Vis d'arbre secondaire		Chaque démontage	
Précharge de l'autobloquant		Chaque démontage	
Contrôle boîte de vitesse et pochette de révisions		Chaque démontage	
Pignons	Chaque démontage	4000	Contrôle visuel.
Capteur upshift		2000	
Disque d'embrayage	Chaque démontage	800	Épaisseur neuf = 7.11mm, épaisseur mini 6.30mm
Mécanisme d'embrayage	Chaque démontage	1600	
Chape anticouple	Chaque Rallye	Selon état	
Transmissions	1000	2000	Etat des soufflets, oxydation des pièces.

ANTICOUPLE ET SUPPORTS MOTEUR / BOITE DE VITESSES

Support moteur sur caisse	Chaque Rallye		
Silentbloc de support moteur	Chaque Rallye	1200	Contrôle état, déchirures.
Support moteur sur culasse	Chaque Rallye		
Support boîte de vitesses sur caisse	Chaque Rallye		
Silentbloc de support boîte de vitesses	Chaque Rallye	1200	Contrôle état, déchirures.
Support boîte de vitesses sur BV	Chaque Rallye		
Biellette anticouple	Chaque Rallye	Suivant jeux rôgles	

AMORTISSEURS

Amortisseurs avant	Chaque Rallye	800 (révision)	Contrôle visuel, fuite.
Jambes de force (paliers, joint)	600	1200 (paliers + joint)	Contrôle visuel, rayures, marques prononcées, graisse.
Amortisseurs arrière	Chaque Rallye	800 (révision)	Contrôle visuel, fuite.

TRAIN AV

Pivot	Chaque Rallye	1200	Contrôle de fissuration du logement de roulement roue
Rotule de triangle	Chaque Rallye	600	*
Rotule de pivot	Chaque Rallye	600	Contrôle du jeu, remplacement en cas de choc
Roulement de roue	Chaque Rallye	600	Contrôle du jeu.
Rotule de direction / bras	Chaque Rallye	600	Contrôle du jeu, remplacement en cas de choc
Crémaillère	Chaque Rallye	1200	Contrôle du jeu, remplacement en cas de choc
Berceau	Chaque Rallye	Suivant état	Contrôle des soudures, supports anticouple et crémaillère
Goujons de roue		4800	
Ecrous de roue		4800	

TRAIN AR

Roulement de roue	Chaque Rallye	Terre 1200	Asph 800	Contrôle du jeu.
Fusée	Chaque Rallye			Contrôle du serrage.
Vis de serrage fusée AR (M8x125, x4)	Chaque Rallye	Tous les 3 serrages		Contrôle du serrage.
Silentbloc de bras	Chaque Rallye	Terre 1200	Asph 800	Contrôle visuel, déchirements.
Goujon de roue		4800		
Ecrou de roue		4800		

FREINS

Plaquettes AV	Chaque Rallye	En fonction de l'usure		
Etrier AV	Chaque Rallye	1200 (joint de piston)		
Bol de disque AV	Chaque Rallye	En fonction de l'usure		Traces de "pitting".
Bobinette de disque AV	Chaque Rallye	En fonction de l'usure		Marques, traces de "pitting".
Vis + écrous de bobinettes disques AV	Chaque Rallye	Chaque démontage		Contrôle du couple de serrage.
Maitre cylindre principal	Chaque Rallye	4800		
Maitre cylindre de frein à main	Chaque Rallye	4800		
Limiteur de pression AR	Chaque Rallye	4800		
Plaquettes AR	Chaque Rallye	En fonction de l'usure		
Etrier AR	Chaque Rallye	2400		

Révision 3, le 19 janvier 2009

