

## PLANNING DE CONTRÔLE, MAINTENANCE ET REMPLACEMENTS PIÈCES

Désignation	Contrôle (Km)	Remplacer (Km)	Information
<b>MOTEUR</b>			
Soupapes Admission et Echappement		1800	
Ressort de soupapes		1800	
Coupelles Inférieures et Supérieures		1800	
Poussoirs	1800	3600	Contrôle visuel (rayures/marques) surface plateau et jupe.
Arbres à cames admission et échappement	1800		Contrôle visuel (rayures/marques), nez de cames et paliers.
Culasse (sièges + guides)	1800		Contrôle visuel des guides / sièges / paliers AAC / planéité.
Poulie d'arbres à cames		1800	
Courroie de distribution		1800	
Boitier papillon motorisé		1800	
Carter cylindres	1800	3600	Contrôle visuel, planéité tablatrice culasse, état des fûts.
Pistons		3600	
Segments		3600	
Joint de culasse		1800	
Bielles		3600	
Vis de bielles		1800	
Coussinets de bielles		1800	
Vilebrequin	1800	3600	Contrôle visuel, flèche, état des paliers.
Coussinets de vilebrequin		1800	
Volant moeur	Chaque démontage	Suivant aspect	Remplacement si piste embrayage usée (creux ou sillons)
Chaine de pompe à huile		1800	
Pompe à huile		1800	
Filtre à huile		300	Vidange + filtre à 300 kms ou chaque rallye.
Pompe à eau		1800	
Galet tendeur		1800	
Galet enrouleur		1800	
Filtre à air asphalte		Chaque jour	
Filtre à air terre		Chaque service	Avoir 2 filtres pour roulement (nettoyage et graissage).
Collecteur d'échappement	Chaque Rallye	Selon état	Contrôle visuel pattes fixation, emmanchement, écrasement.
Catalyseur d'échappement	Chaque Rallye	Selon état	Contrôle visuel du pain interne.
Silencieux d'échappement	Chaque Rallye	Selon état	Contrôle visuel pattes de fixation, état interne.

## BOITE DE VITESSES

Roulements de différentiel		2000	
Roulements d'arbre primaire et de secondaire		2000	
Joints de bouchon de vidange		Chaque vidange	
Bouchon de vidange	Chaque Rallye	Selon état	Contrôle visuel des résidus aimantés par le bouchon.
Ressort de commande (rappel, index, poussoir)		2000	
Vis de couronne du couple		Chaque démontage	
Précharge de l'autobloquant		Chaque démontage	
Contrôle boîte de vitesse et pochette de révisions		Chaque démontage	
Pignons	Chaque démontage	4000	Contrôle visuel.
Capteur upshift		2000	
Disque d'embrayage	Chaque démontage	800	Épaisseur neuf = 7.11mm, épaisseur mini 6.30mm
Diaphragme embrayage	Chaque démontage	1600	
Transmissions	1000	2000	État des soufflets, oxydation des pièces.

## AMORTISSEURS

Amortisseurs avant	Chaque Rallye	600 (révision)	Contrôle visuel, fuite.
Jambes de force (paliers, joint)	600	1200 (paliers + joint)	Contrôle visuel, rayures, marques prononcées, graisse.
Amortisseurs arrière	Chaque Rallye	600 (révision)	Contrôle visuel, fuite.

## TRAIN AV

Rotule de triangle	Chaque Rallye	600	Contrôle du jeu, remplacement en cas de choc
Rotule de pivot	Chaque Rallye	600	Contrôle du jeu, remplacement en cas de choc
Roulement de roue	Chaque Rallye	600	Contrôle du jeu.
Rotule de direction / bras	Chaque Rallye	600	Contrôle du jeu, remplacement en cas de choc
Crémaillère (bagues)	Chaque Rallye	1200	Contrôle du jeu, remplacement en cas de choc
Goujons de roue		4800	
Ecrous de roue		4800	

## TRAIN AR

Roulement de roue	Chaque Rallye	1200	Contrôle du jeu.
Fusée	Chaque Rallye		Contrôle du serrage.
Silentbloc de bras	Chaque Rallye	1200	Contrôle visuel, déchirements.
Goujon de roue		4800	
Ecrou de roue		4800	

## FREINS

Plaquettes AV	Chaque Rallye	En fonction de l'usure	
Etrier AV	Chaque Rallye	1200 (joint de piston)	
Maitre cylindre	Chaque Rallye	4800	
Limiteur de pression AR	Chaque Rallye	4800	
Master VAC	Chaque Rallye	2400	
Plaquettes AR	Chaque Rallye	En fonction de l'usure	
Etrier AR	Chaque Rallye	2400	

