


**Objet :** Fixation afficheur BV.

Chers clients,

Vous trouverez ci-dessous la méthode de fixation de l'afficheur BV sur l'insert de tableau de bord, et la fixation de son faisceau.


### I - Fixation de l'afficheur sur l'insert :

Sur les photos, les pontets  
ont été peints en noir



Pontets aluminium collés avec  
colle ADEKIT A 220/50 GS

## II - Fixation du faisceau :



**Nota :** Une fois raccordé au faisceau habitacle, le connecteur doit être fixé sur le support colonne de direction par un rilsan.

Merci de votre attention.